SolarMax MT-Serie 6MT2/8MT2/10MT2/13MT2/15MT2/13MT3/15MT3

Gerätedokumentation





SolarMax Produktions GmbH Zur Schönhalde 10 D-89352 Ellzee E-Mail: <u>info@solarmax.com</u>

© SolarMax Produktions GmbH 2015

Inhaltsverzeichnis

1	Hinw	eise zur	vorliegenden Gerätedokumentation	6
	1.1	Zielgru	рре	6
	1.2	Aufbew	/ahrung der Unterlagen	6
	1.3	Verwen	Idete Symbole	6
2	Siche	erheitshi	inweise	7
	2.1	Bestim	mungsgemäße Verwendung	7
	2.2	Symbo	le am Wechselrichter	8
3	Besc	hreibun	g	9
	3.1	Außena	ansichten	. 10
	3.2	Abmes	sungen	11
	3.3	Blocks	chema	12
4	Insta	llation .		13
	4.1	Transpo	ort und Lagerung	13
	4.2	Stando	rtwahl	13
	4.3	Blitzsch	nutz	15
	4.4	Lieferu	mfang	. 16
	4.5	Montag	je	. 16
	4.6	Elektris	scher Anschluss	17
		4.6.1	Integrierter Überspannungsschutz	18
		4.6.2	AC-Anschluss	19
		4.6.3	DC-Anschluss	. 21
		4.6.4	Statusmeldekontakt	. 23
		4.6.5	Überwachung externer Eingang	. 23
		4.6.6	Kommunikationsbuchsen	. 24
		4.6.7	Externer Schutzleiter	. 25
		4.6.8	Externer Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)	. 25
		4.6.9	Externe Leistungssteuerung	. 25
5	Inbet	riebnah	me	. 26
	5.1	Ein- un	d Ausschalten	. 26
		5.1.1	Einschalten	. 26
		5.1.2	Ausschalten	. 26
	5.2	Erstinb	etriebnahme (Initial Setup)	. 27
		5.2.1	Voraussetzungen	. 27
		5.2.2	Vorgehen	. 27
		5.2.3	Beschreibung der länderspezifischen Menüs	. 28
	5.3	Konfigu	ration der Datenkommunikations-Schnittstellen	. 30
6	Bedie	enung		. 32

	6.1	Grafikdisplay
	6.2	Menüaufbau
	6.3	Übersicht
	6.4	Hauptmenü
	6.5	Messwerte
	6.6	Statistik
		6.6.1 Tages-Statistik
		6.6.2 Monats-Statistik
		6.6.3 Jahres-Statistik
		6.6.4 Total
		6.6.5 Zurücksetzen
	6.7	Konfiguration
	6.8	Einstellungen
		6.8.1 Einstellungen vornehmen 42
		6.8.2 Statusrelais
	6.9	Information
	6.10	Selbsttest nach DK 5940 43
		6.10.1 Selbsttest starten 43
		6.10.2 Ablauf
7	Betrie	ebsstatus
	7.1	Statusmeldungen und Status-LED 45
	7.2	Aufstarten
	7.3	Netzbetrieb
	7.4	Kommunikationsaktivität 46
8	Störu	ngsbehebung
	8.1	SolarMax Service Center 47
	8.2	Diagnose und Maßnahmen
		8.2.1 Allgemeine Problembehebung 48
		8.2.2 Warnungen
		8.2.3 Störungen
		8.2.4 Fehler
		8.2.5 Blockierungen
9	Wartu	ıng51
10	Entso	rgung
11	Techr	iische Daten
	11.1	Länderspezifische Einstellungen 55
	11.2	Wirkungsgradverlauf SolarMax 15MT3 55
	11.3	Temperaturabhängige Leistungsreduktion (Power Derating)
12	Zubeł	iör und Optionen
13	Garan	ıtie

1 Hinweise zur vorliegenden Gerätedokumentation

Diese Gerätedokumentation enthält eine Beschreibung der SolarMax Stringwechselrichter der MT-Serie. Sie macht zudem Angaben zur Installation, Inbetriebnahme und Bedienung der Wechselrichter.

Machen Sie sich mit den Funktionen und Eigenschaften der Wechselrichter vertraut bevor Sie mit deren Installation beginnen. Bitte studieren Sie insbesondere die Sicherheitshinweise in dieser Gerätedokumentation genau, eine Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

1.1 Zielgruppe

Diese Gerätedokumentation richtet sich an den Betreiber der PV-Anlage und die verantwortliche Elektrofachkraft.

1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Der Anlagenbetreiber muss sicherstellen, dass diese Gerätedokumentation bei Bedarf für die zuständigen Personen jederzeit zugänglich ist. Bei Verlust des Originaldokuments können Sie jederzeit eine aktuelle Version dieser Gerätedokumentation von unserer Website (<u>www.solarmax.com</u>) herunterladen.

1.3 Verwendete Symbole

Symbol	Beschreibung
	GEFAHR Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
\triangle	ACHTUNG Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen an Ihrem Wechselrichter oder Ihrer PV-Anlage führen kann.
i	HINWEIS Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die für den Betrieb des Wechselrichters besonders wichtig sind.

2 Sicherheitshinweise

Die Solarwechselrichter der MT-Serie wurden nach den neuesten Erkenntnissen der Technik und nach geltenden Produktsicherheitsnormen konstruiert und geprüft. Dennoch kann die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in dieser Gerätedokumentation zu Gefahren für den Benutzer, Dritter oder Sachwerte führen. Die ständige Einhaltung der Sicherheitshinweise durch die Elektrofachkraft und den Betreiber der PV-Anlage reduziert diese Risiken auf ein Minimum.



GEFAHR

- SolarMax-Wechselrichter dürfen nur von qualifizierten Elektrofachpersonen installiert werden, welche diese Gerätedokumentation vorher vollständig gelesen und verstanden haben.
- Der Photovoltaik-Generator liefert eine Gleichspannung an den Wechselrichter, wenn die PV-Module bestrahlt werden.
- Die Wechselrichter dürfen unter keinen Umständen geöffnet werden.
- Die zuständige Elektrofachperson ist f
 ür die Einhaltung der geltenden örtlichen Installations- und Sicherheitsvorschriften zust
 ändig.
- Bei Verstoss gegen die Installations- oder Sicherheitsvorschriften erlöschen alle Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Stringwechselrichter der SolarMax MT-Serie sind ausschließlich für die Umwandlung des von Photovoltaik-Modulen erzeugten Gleichstroms in netzkonformen Wechselstrom vorgesehen.

Die Wechselrichter dürfen nur in Kombination mit PV-Modulen eingesetzt werden, welche konform zur Norm IEC 61730 sind. Jede andere Verwendung, insbesondere die Umwandlung von Gleichstrom aus Batterien oder anderen Speicherelementen in Wechselstrom, ist nicht zulässig.

Für Schäden, welche auf nicht bestimmungsgemäße Verwendung zurückzuführen sind, haftet SolarMax Produktions GmbH nicht. Vom Anlagenbetreiber oder Installateur durchgeführte Veränderungen an den Wechselrichtern, welche von SolarMax Produktions GmbH nicht geprüft und freigegeben wurden, sind nicht gestattet.

2.2	Symbole	am	Wechselrichter
-----	---------	----	----------------

Symbol	Beschreibung
	Schutzleiter-Anschluss
\bigcirc	DC-Trennschalter Q1 Position AUS - In dieser Position ist der DC- Trennschalter Q1 ausgeschaltet (geöffnet).
	DC-Trennschalter Q1 Position EIN - In dieser Position ist der DC- Trennschalter Q1 eingeschaltet (geschlossen).
	Lebensgefahr durch hohe Spannungen! - Nur qualifiziertes Elektro- fachpersonal darf Arbeiten am Wechselrichter ausführen.
	Achtung - Heiße Oberflächen!
5 min	Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter! - Schal- ten Sie den Wechselrichter spannungsfrei. Warten Sie anschließend 5 Minuten, bevor Sie den Wechselrichter öffnen.
\triangle	Nur qualifiziertes Elektrofachpersonal darf Arbeiten am Wechsel- richter ausführen.
i	Betriebsanweisungen - Bitte lesen und befolgen Sie die dem Wech- selrichter beigelegten Anweisungen. Entfernen Sie keine Symbole am Wechselrichter. Ersetzen Sie beschädigte Symbole.
CE	CE-Kennzeichnung - Der Wechselrichter erfüllt die Anforderungen der europäischen EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspan- nungsrichtlinie 2006/95/EG.
C	C-Tick - Konformität mit der australischen EMV-Gesetzgebung
X	Entsorgen Sie den Wechselrichter und die Zubehörkomponenten nicht über den Hausmüll.

3 Beschreibung

Die Stringwechselrichter der SolarMax MT-Serie wandeln den Gleichstrom (DC) eines Photovoltaik-Generators in netzkonformen Wechselstrom (AC) um. Die Umwandlung erfolgt dabei durch ein zweistufig-trafoloses Schaltungskonzept. Der Anschluss und die synchrone Einspeisung des umgewandelten Stroms in das öffentliche Stromnetz erfolgen permanent dreiphasig.

Der Betrieb der Wechselrichter erfolgt vollautomatisch und ist abhängig von der gelieferten Leistung der Photovoltaik-Module. Ist ausreichend Leistung vorhanden, geht der Wechselrichter in den Netzbetrieb und speist die vorhandene Leistung in das Stromnetz ein. Steht nicht mehr genügend Leistung durch den PV-Generator zur Verfügung trennt sich der Wechselrichter vom Stromnetz und schaltet sich aus.

Die zwei (SolarMax 6MT2/8MT2/10MT2/13MT2/15MT2) bzw. drei (SolarMax 13MT3/15MT3) unabhängigen MPP-Tracker stellen sich mit Hilfe von zwei digitalen Signalprozessoren sekundenschnell auf ein verändertes Energieangebot des PV-Generator ein. Die vollständig digitale Stromform-Regelung garantiert eine ausgezeichnete Qualität des eingespeisten Stroms und somit äußerst geringe Netzrückwirkungen.

Die integrierte Netzüberwachung kontrolliert während des Netzbetriebs permanent verschiedene Parameter des AC-Stromnetzes, die eingestellten Grenzwerte sind dabei abhängig vom gewählten Installationsort. Ein integrierter allstromsensitiver Fehlerstromsensor überwacht im Betrieb die generatorseitigen Ableit- und Fehlerströme. Bei Überoder Unterschreitung der vorgegebenen Grenzwerte trennt sich der Wechselrichter innerhalb einer vorgegebenen Zeit vom Stromnetz. Ein erneuter Zuschaltungsversuch erfolgt nach einem definierten Zeitraum.

Ein Grafikdisplay mit drei Drucktastern erlaubt die komfortable Bedienung des Wechselrichters und das Ablesen aller wichtigen Betriebsdaten. Der integrierte Datenlogger ermöglicht die Aufzeichnung der wichtigsten Betriebsparameter der letzten 31 Tage, 12 Monate und 10 Jahre.

Der eingebaute Temperatursensor überwacht die Temperatur innerhalb des Gehäuses, der Wärmetransport nach außen erfolgt durch die Kühlrippen auf der Rückseite des Wechselrichters. Der Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft wird aktiv von zwei geregelten Ventilatoren unterstützt, die einen horizontalen Luftstrom erzeugen. Bei einer Temperaturüberschreitung innerhalb des Gehäuses regelt der Wechselrichter die Ausgangsleistung stufenweise nach unten.

3.1 Außenansichten

Frontalansicht





1 Grafikdisplay mit Status-LED und drei Drucktastern

Seitenansicht links



6 Ventilatorabdeckung (Luftauslass)

3.2 Abmessungen





[mm]

3.3 Blockschema



12

4 Installation

4.1 Transport und Lagerung

Folgende Punkte müssen während des Transports beachtet werden:

- Während des Transports und einer etwaigen Zwischenlagerung muss sichergestellt werden, dass die lokalen Umgebungsbedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) zu keinem Zeitpunkt außerhalb der in den technischen Daten spezifizierten Grenzwerte liegen. Eine längere unbeaufsichtigte und ungeschützte Zwischenlagerung des Wechselrichters im Freien sollte vermieden werden.
- Da es sich um eine zweiteilige Verpackung handelt, ist beim Rück- oder Weiterversand des Wechselrichters unbedingt darauf zu achten, dass Verpackungsboden und -deckel miteinander verklebt sind.

4.2 Standortwahl

Die Wahl eines geeigneten Standorts für den Wechselrichter ist für die Betriebssicherheit, die zu erwartende Lebensdauer und die Effizienz des Wechselrichters entscheidend. Beachten Sie bitte bei der Auswahl eines Standorts für die Installation des Wechselrichters die folgenden wichtigen Hinweise:

GEFAHR

- Der Wechselrichter und sämtliche Zuleitungen müssen so installiert werden, dass sie für Kinder oder Haustiere (insbesondere Nagetiere) unzugänglich sind.
- Montieren Sie den Wechselrichter in einer Umgebung frei von feuergefährlichen Gasen und Flüssigkeiten.
- Installieren Sie den Wechselrichter nicht in der N\u00e4he von brennbaren Materialien. Der Montageuntergrund muss feuerfest sein.
- Der Montageuntergrund muss ausreichende Tragfähigkeit aufweisen.

ACHTUNG

- Das Gehäuse des SolarMax MT-Serie Wechselrichters entspricht der Schutzart IP65. Dies ermöglicht die Installation im Aussenbereich, allerdings ist der angegebene IP-Schutz nur dann gewährleistet, wenn Sie den mitgelieferten AC-Stecker, passende DC-Stecker (MultiContact Serie 4) und die empfohlenen RJ45-Kommunikationsstecker verwenden.
- Vermeiden Sie bei einer Montage im Aussenbereich direkte Sonneneinstrahlung auf den Wechselrichter.



ACHTUNG

- Der Wechselrichter muss an einem vor Regen und Schnee geschützten Ort installiert werden.
- Übermäßig viel Staub sowie Salz- und Ammoniakdämpfe in der Umgebungsluft des Wechselrichters sind zu vermeiden. Ungeeignete Montageorte erhöhen die Korrosionsgefahr und reduzieren die Lebensdauer des Wechselrichters.
- Wenn Sie mehrere Wechselrichter nebeneinander montieren, müssen Sie einen Abstand von 0.5 Metern zwischen den Wechselrichtern einhalten. Dies verhindert die gegenseitige thermische Beeinflussung durch die warme Abluft der Belüftungssysteme.
- Der Lüftungseinlass und der Lüftungsauslass dürfen nie abgedeckt werden. Eine freie Luftzirkulation ist für die korrekte Funktion des Wechselrichters unerlässlich.
- Der Installationsort muss die Anforderungen an die elektromagnetische Störaussendung (EN 61000-6-4) erfüllen.

i HINWEIS

- Für eine einfache Installation der DC- und AC-Zuleitungen sollten Sie unterhalb des Wechselrichters einen frei zugänglichen Bereich von ca. 0.5 Metern Höhe vorsehen.
- Sorgen Sie f
 ür eine ausreichende Bel
 üftung, falls der Wechselrichter in einem Geb
 äude oder Betriebsraum installiert wird. F
 ür eine maximale Lebensdauer sollte die Umgebungstemperatur nie h
 öher als 30 °C liegen.
- Aufgrund der möglichen Lärmemissionen ist die Installation in oder in der Nähe von Wohnräumen und Arbeitsplätzen nicht zu empfehlen.
- Um eine übermässige Verschmutzung der Kühlkörper und Ventilatoren zu vermeiden, sollte die Umgebungsluft staubfrei sein. Räume mit grosser Staubkonzentration (z.B. Tischler- oder Metallbauwerkstätten, Heuschober) sind als Installationsort nicht geeignet.

4.3 Blitzschutz

Die Anforderungen an den angemessenen Blitzschutz einer PV-Anlage hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab (Anlagengröße, Verlegung der Kabel, verwendete Module, Umgebung etc.). Ein Schutzkonzept muss projektspezifisch von einer Fachperson erstellt werden.

4.4 Lieferumfang

- Wechselrichter
- AC-Kabeldose
- Montageplatte f
 ür Wandmontage
- Gerätedokumentation und Kurzanleitung
- Beipack (Montagematerial für Wandmontage und Erdanschluss)

4.5 Montage

Der Wechselrichter kann mit der mitgelieferten Montageplatte und dem Montagematerial einfach auf einem ebenen Montageuntergrund montiert werden. Zusätzliche Infos zur korrekten Montage des Wechselrichters finden Sie in der mitgelieferten Kurzanleitung.

- 1. Bohren Sie vier Löcher mit Ø 8 mm und einer Tiefe von 60 mm (Bohrplan siehe Abbildung "Montageplatte"; Seite 17).
- 2. Setzen Sie die Dübel ein.
- 3. Befestigen Sie die Montageplatte mit den vier 6 x 50 Schrauben und den Unterlegscheiben.
- 4. Hängen Sie den Wechselrichter vorsichtig von oben in die Halterung ein.



HINWEIS

Sobald der Wechselrichter fertig eingehängt ist, können Sie ihn mit dem mitgelieferten Splint oder einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) zusätzlich sichern.



Weitere Abmessungen siehe Abschnitt 3.2.

[mm]

Bohrungen für Vorhängeschloss (Diebstahlsicherung)

2 Aussparungen für Verriegelung mit Splint

4.6 Elektrischer Anschluss

Die Wechselrichter der MT-Serie verfügen über folgende Anschlussmöglichkeiten:



Nr.	Anschluss	SM8MT2/ SM6MT2	SM10MT2/ SM13MT2/ SM15MT2	SM13MT3/ SM15MT3
1 - 3	DC	1 x 2 / 1 x 1 Strings MC4	2 x 2 Strings MC4	3 x 2 Strings MC4
4	Externer Schutzleiter	2 x Gewinde M6		
5	Statusmeldekontakt	M12-Stecker mit potenzialfreiem Schaltkont		Schaltkontakt
6	AC	5-poliger Amphenol Steckverbinder		<i>r</i> erbinder
7	Kommunikation	2 x RJ45 (durch Schutzkappen abgedichtet)		



GEFAHR

- Vergewissern Sie sich vor Beginn der Installationsarbeiten, dass alle vorgesehenen DC- und AC-Zuleitungen zum Wechselrichter spannungsfrei sind. Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft und unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik und der Vorschriften zum Personenschutz durchgeführt werden.
- Sämtliche Zuleitungen zum Wechselrichter müssen für die zu erwartenden Spannungen, Ströme und Umgebungsbedingungen (Temperatur, UV-Belastung etc.) geeignet sein.
- Achten Sie auf eine zugfreie Verlegung sämtlicher Zuleitungen.

ACHTUNG

- Der Wechselrichter muss an einem geeigneten Ort (siehe Abschnitt 4.2) installiert sein.
- Achten Sie auf eine kurz- und erdschlussfreie Verlegung aller Zuleitungen zum Wechselrichter.

4.6.1 Integrierter Überspannungsschutz

Die Wechselrichter der MT-Serie verfügen sowohl DC- als auch AC-seitig über integrierte Überspannungsableiter (Varistoren).

- DC-seitig verfügt jeder MPP-Tracker über jeweils einen Überspannungsableiter vom Plus- und Minuspol gegen Erde. Die Überspannungsableiter entsprechen der Anforderungsklasse C nach VDE 0675-6 oder Typ 2 nach EN 61643-11.
- AC-seitig verfügt jede Netzphase (L1/L2/L3) über einen Überspannungsableiter gegen Erde. Die Überspannungsableiter entsprechen der Anforderungsklasse D nach VDE 0675-6 oder Typ 3 nach EN 61643-11.

4.6.2 AC-Anschluss



Die Wechselrichter der MT-Serie müssen an einem Netzanschlusspunkt angeschlossen werden, der mindestens den Anforderungen der Überspannungskategorie 3 entspricht.

Netzsicherungen und Kabelquerschnitte

Die folgende Tabelle macht Angaben zu den empfohlenen Netzsicherungen und den minimal notwendigen Leiterquerschnitten für die AC-Zuleitung:

	SM8MT2/ SM6MT2	SM10MT2	SM13MT2 / SM13MT3	SM15MT2 / SM15MT3
Netzsicherungen (Charakteristik C)	16 A	20 A	25 A	25 A
Minimaler Leiter- querschnitt AC und Schutzleiter	2.5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²

Konfektionierung der AC-Kabeldose

Der Anschluss der AC-Zuleitung an den Wechselrichter erfolgt mit der mitgelieferten Amphenol AC-Kabeldose:



- Die AC-Kabeldose ist mit einem flexiblen Kabel nach EN 60309-2 / VDE 0623 anzuschließen.
- Der zulässige Kabeldurchmesser beträgt 11 bis 20 mm.
- Litzen können mit einem Querschnitt von max. 6 mm² angeschlossen werden.

Vorgehen

- 1. Falls der Kabeldurchmesser > 16 mm ist entfernen Sie das blaue Inlay im Sicherungsring.
- 2. Schieben Sie den Sicherungsring und das Gehäuse über das Kabel.
- 3. Pressen Sie passende Aderendhülsen auf die abisolierten Litzen auf.
- 4. Schließen Sie die einzelnen Adern nacheinander an den Kontaktträger an:
 - Phase L1 auf die Schraubklemme mit der Nummer 1
 - Phase L2 auf die Schraubklemme mit der Nummer 2
 - Phase L3 auf die Schraubklemme mit der Nummer 3
 - Neutralleiter N auf die Schraubklemme mit der Nummer 4
 - Schutzleiter PE auf die Schraubklemme mit dem Erdungszeichen
 - Anzugsdrehmoment: 0.7 Nm
- 5. Kontrollieren Sie die einzelnen Adern auf festen Sitz.
- 6. Schrauben Sie das Gehäuse an den Kontaktträger.
 - Anzugsdrehmoment: 1-2 Nm
- 7. Schrauben Sie den Sicherungsring an das Gehäuse.
 - Anzugsdrehmoment: 5 Nm

Die AC-Zuleitung kann nun mit einer Drehbewegung an den AC-Anschluss am Wechselrichter angeschlossen werden (Bajonett-Verschluss mit Rastnase). Sobald die korrekte Position erreicht ist, rastet die Kabeldose am AC-Anschluss ein. Der Wechselrichter ist nun fest am AC-Netz angeschlossen.

GEFAHR

Schliessen Sie den Schutzleiter mit grösstmöglicher Sorgfalt an.

ACHTUNG

- Sobald der Bajonett-Verschluss eingerastet ist, kann die AC-Verbindung nur mit Hilfe von Werkzeug (Schlitzschraubenzieher Grösse 2) geöffnet werden.
- Drücken Sie zum Öffnen der AC-Verbindung vorsichtig die Rastnase am Kontaktträger herunter und drehen Sie die AC-Kabeldose im Gegenuhrzeigersinn um die Verbindung zu lösen.

4.6.3 DC-Anschluss

Die Wechselrichter verfügen über 2 (SolarMax 6MT2 / 8MT2 / 10MT2 / 13MT2 / 15MT2) bzw. 3 (SolarMax 13MT3 / 15MT3) MPP-Tracker. Jeder Tracker verfügt über je zwei Plusund Minuspole für den Anschluss von zwei Strings pro Trackereingang. Bei den Wechselrichtern SM6MT2 und SM8MT2 kann am Tracker 2 jeweils ein String angeschlossen werden.

Detailansicht DC-Anschlüsse



- Plus-Anschlüsse
- 2 Minus-Anschlüsse

Die Position der Plus- und Minusanschlüsse ist bei allen DC-Eingängen (1 bis 3) identisch.

Die Tracker 1 bis 3 arbeiten unabhängig voneinander und ermöglichen so den gleichzeitigen Anschluss von Strings mit verschiedenen Charakteristiken (Ausrichtung, Dimensionierung, Modultyp) an einen gemeinsamen Wechselrichter. Die Plus- und Minusanschlüsse von verschiedenen Trackern dürfen nicht miteinander verbunden werden:



Die Plus- und Minuszuleitungen für die Tracker 1 bis 3 müssen unabhängig voneinander zum Wechselrichter geführt werden:





ACHTUNG

- Verwenden Sie f
 ür den Anschluss der DC-Zuleitungen nur MC4-Stecker von MultiContact oder zu diesen kompatible Stecker.
- Aufgrund des transformatorlosen Schaltungskonzepts der MT-Serie Wechselrichter darf der Plus- oder Minuspol des PV-Generators unter keinen Umständen geerdet werden. Die im Wechselrichter integrierte Isolationsüberwachung verhindert sonst eine Netzzuschaltung.
- Wählen Sie die Kabelquerschnitte für die DC-Zuleitungen entsprechend Ihrer Anlagenkonfiguration und in Übereinstimmung mit den gültigen lokalen Installationsvorschriften.
- Achten Sie darauf, den gemeinsamen Plus- und den Minuspol eines Strings immer auf den gleichen Tracker zu legen.
- Die Position des DC-Trennschalters Q1 muss sich in der Position "O" (Aus) befinden.



HINWEIS

Bei Bedarf kann die PV-Generatorleistung bezüglich der Ausgangsleistung des Wechselrichters überdimensioniert werden. Der Überdimensionierungsfaktor sollte maximal 1.5 betragen. So ist beispielsweise für den SM15MT3 eine PV-Generatorleistung von 22.5 kW möglich. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine größere Überdimensionierung des PV-Generators planen.

4.6.4 Statusmeldekontakt

Der Statusmeldekontakt ermöglicht die Fernabfrage des Betriebsstatus des Wechselrichters. Der Statusmeldekontakt befindet sich im Anschlussbereich des Wechselrichters, siehe Abschnitt 4.6. Ein passender M12-Gegenstecker für den Anschluss an den Statusmeldekontakt kann über das SolarMax Service Center bezogen werden.

Die Fernabfrage des Betriebsstatus ist konfigurierbar, siehe Abschnitt 6.8.2.

Anschlussbedingungen

- U_{Max} 250 VAC / 30 VDC
- I_{Max} 1.5 A

Kontaktbelegung

Kontakt	Beschreibung	
1	NO (Normally open: im Ruhezustand offen)	
2	СОМ	
3	NC (Normally closed: im Ruhezustand geschlossen)	
4	Nicht benutzt	

Kontaktschema (Ruhezustand)



4.6.5 Überwachung externer Eingang

Die Schnittstelle ermöglicht den Anschluss des Wechselrichters an eine externe Netzüberwachung, die bei Bedarf den Wechselrichter ferngesteuert vom Netz trennt.

Wenn die Funktion "Überwachung externer Eingang" aktiviert ist, lassen sich die Netzrelais des Wechselrichters als Kuppelschalter des zentralen N/A-Schutz verwenden. Die Aktivierung der Funktion erfolgt während der Erstinbetriebnahme (siehe Abschnitt 5.2) oder nachträglich mit der Service-Software MaxTalk 2 Pro. Die Fernabfrage des Betriebsstatus wie in Abschnitt 4.6.4 beschrieben, ist bei aktivierter Überwachung des externen Eingangs nicht mehr möglich.

Funktionsweise

Für die Überwachung des externen Eingangs werden die Kontakte 1 und 4 des Statusmeldekontakts verwendet. Wenn zwischen Kontakt 1 und Kontakt 4 eine Phasenspannung anliegt, sind die Netzrelais K1 und K2 geschlossen (siehe Abschnitt 3.3). Wenn zwischen den Kontakten 1 und 4 die Phasenspannung wegfällt, öffnen die Netzrelais und der Wechselrichter trennt sich vom Netz.

Kontakt 1 / Kontakt 4	Netzrelais K1 und K2
Phasenspannung (L1, L2 oder L3) vorhanden	geschlossen
keine Phasenspannung vorhanden	offen

Anschlussbedingungen

Siehe Abschnitt "4.6.4 Statusmeldekontakt"

Kontaktbelegung

Kontakt	Beschreibung
1	Phase (L1, L2 oder L3)
2	Nicht benutzt
3	Nicht benutzt
4	Neutralleiter N

4.6.6 Kommunikationsbuchsen

Die Wechselrichter der SolarMax MT-Serie verfügen über zwei RJ45-Buchsen für die Datenkommunikation in einem MaxComm-Netzwerk:

- Die linke RJ45-Buchse ist eine reine RS485-Schnittstelle. Die RS485-Schnittstelle wird für Verbindungen zu weiteren SolarMax Wechselrichtern oder Zubehör mit MaxComm-Schnittstelle verwendet.
- Die rechte RJ45-Buchse lässt sich sowohl als RS485- wie auch als Ethernet-Schnittstelle betreiben, die gewünschte Funktion lässt sich im Menü "Einstellungen" umschalten. Die Ethernet-Schnittstelle wird für Direktverbindungen eines Wechselrichters zu einem PC oder MaxWeb xp verwendet. Wenn hingegen beide Buchsen als RS485-Schnittstellen konfiguriert sind, kann ein Netzwerk mit mehreren RS485-Netzwerkteilnehmern aufgebaut werden.

i HII

HINWEIS

Falls die RJ45-Buchsen verwendet werden und der Wechselrichter Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, so verwenden Sie Produkte der Baureihe VARIOSUB-RJ45 in der Schutzart IP67 von Phoenix Contact. So ist sichergestellt, dass die Installation weiterhin den Anforderungen der Schutzart IP65 genügt.

- RJ45 Steckverbinder 8-polig (Art.-Nr. 1658493)
- Zu beziehen unter <u>www.phoenixcontact.com</u>.

4.6.7 Externer Schutzleiter

Der Ableitstrom des Wechselrichters gegen Erde kann im Betrieb Werte größer als 3.5 mA (AC) resp. 10 mA (DC) erreichen. Deshalb ist gemäß IEC/EN 62109-1 der Anschluss eines zweiten Schutzleiters gefordert. Dieser kann an einem der zwei M6-Gewindeanschlüssen (siehe Abschnitt 4.6) angeschlossen werden.

Anschlussbedingungen

- Minimaler Leiterquerschnitt: 10 mm²
- Anzugsmoment M6-Schraube: 10.0 Nm

4.6.8 Externer Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)

Die Wechselrichter der SolarMax MT-Serie verfügen über einen integrierten allstromsensitiven Fehlerstromsensor. Dieser ist in der Lage, zwischen den betriebsbedingten kapazitiven Ableitströmen (verursacht durch die Kapazitäten der PV-Module gegen Erde) und Fehlerströmen (verursacht durch Berührung eines Pols des PV-Generators) zu unterscheiden. Der Wechselrichter trennt sich sofort vom Netz, sobald eine Überschreitung des absoluten Grenzwerts (300 mA, wichtig für den Brandschutz) oder des Sprungwerts des DC-seitigen Fehlerstroms (30 mA, wichtig für den Personenschutz) festgestellt wurde.

Falls ein zusätzlicher, externer Fehlerstromschutzschalter (RCD) eingesetzt wird, ist ein RCD vom Typ A zu wählen. Der Bemessungsfehlerstrom des RCD richtet sich nach der Anzahl der Wechselrichter in der PV-Anlage. Pro Wechselrichter ist ein Bemessungsfehlerstrom von mindestens 100 mA zu wählen. In einer PV-Anlage mit beispielsweise drei Wechselrichtern ist demzufolge ein RCD mit einem Bemessungsfehlerstrom von mindestens 300 mA einzusetzen.

4.6.9 Externe Leistungssteuerung

Die externe Vorgabe von Sollwerten für Wirk- und Blindleistung (z.B. für die ferngesteuerte Leistungsbgrenzung) kann mithilfe des Datenloggers MaxWeb xp und dessen Erweiterung MaxRemote realisiert werden. Der Anschluss von MaxWeb xp erfolgt über die Ethernet- oder RS485-Schnittstellen des Wechselrichters (siehe Abschnitt 4.6.6), d.h. über ein MaxComm-Netzwerk.

Die Installationsanleitungen für die Zubehörkomponenten MaxWebxp und MaxRemote können Sie von unserer Internetseite herunterladen: www.solarmax.com/de/downloads/datenkommunikation/maxweb-xp.

5 Inbetriebnahme

5.1 Ein- und Ausschalten

SolarMax-Wechselrichter arbeiten grundsätzlich vollautomatisch. Bei ausreichendem Leistungsangebot vom PV-Generator schaltet sich der Wechselrichter ein und geht anschließend in den Netz-Einspeisebetrieb. Nachts oder bei ausgeschalteter DC-Seite ist der Wechselrichter vom Netz getrennt. Die Bedienung des Wechselrichters und die Fähigkeit zur Kommunikation über die Schnittstellen sind nur im eingeschalteten Zustand möglich.

5.1.1 Einschalten

- 1. DC-Trennschalter Q1 einschalten
 - Der Wechselrichter schaltet sich ein, das Grafikdisplay nimmt nach einigen Sekunden den Betrieb auf (ausreichendes Leistungsangebot vom PV-Generator vorausgesetzt).
- 2. Externen AC-Trennschalter einschalten
 - Der Wechselrichter geht nach rund 30 Sekunden in den Netz-Einspeisebetrieb

5.1.2 Ausschalten

GEFAHR

Die DC-seitigen MC-Stecker dürfen nur dann vom Wechselrichter getrennt werden, wenn der DC-Trennschalter (Q1) geöffnet ist. Bei einer Trennung der DC-Zuleitungen im Betrieb können ansonsten gefährliche Lichtbögen entstehen.

- 1. Externen AC-Trennschalter ausschalten (optional)
 - Der Wechselrichter wird vom Netz getrennt
- 2. DC-Trennschalter Q1 ausschalten
 - Der Wechselrichter schaltet sich nach wenigen Sekunden aus.

5.2 Erstinbetriebnahme (Initial Setup)

Wird der Wechselrichter zum ersten Mal in Betrieb genommen, so startet automatisch das Initial Setup. Dieser Vorgang muss nur einmal bei der Erstinbetriebnahme durchgeführt werden. Informationen zur Bedienung des Grafikdisplays finden Sie in Abschnitt 6.

5.2.1 Voraussetzungen

- Korrekt angeschlossene DC-Zuleitungen (der AC-Anschluss ist nicht erforderlich)
- Ausreichende Sonneneinstrahlung



HINWEIS

- Eine falsche L\u00e4ndereinstellung kann zu Problemen beim Betrieb des Wechselrichters und zum Entzug der Betriebserlaubnis durch den \u00f6rtlichen Netzbetreiber f\u00fchren.
- Sie können die Erstinbetriebnahme am Grafikdisplay mit Drücken von X jederzeit neu starten.
- Studieren Sie die Anleitung, bevor Sie die Erstinbetriebnahme beginnen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber oder das SolarMax Services Center, wenn Sie nicht sicher sind, welche Einstellungen Sie wählen müssen.

5.2.2 Vorgehen

 Schalten Sie den Wechselrichter ein wie in Abschnitt 5.1.1 beschrieben. Das Menü "Initial Setup" erscheint:



- 2. Wählen Sie unter "Language" die Displaysprache.
- 3. Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Uhrzeit und das Datum.
 - Der Wechselrichter speichert das Datum als Erstinbetriebnahmedatum.
 - Das Menü "Land" erscheint:



- 4. Wählen Sie die korrekte Ländereinstellung.
 - Drücken Sie auf 💜 , um die Eingabe zu bestätigen.
 - Abhängig von der gewählten Ländereinstellung können zusätzliche Menüs (siehe Abschnitt 5.2.3) erscheinen.
 - Anschließend erscheint das Menü "Überw. ext. Eingang".
- 5. Aktivieren Sie ggf. die Funktion:

Menü	Einstellung	Beschreibung
Überw. ext. Eingang	Inaktiv	Die Funktion "Überwachung externer Eingang" ist ausgeschaltet (Werkseinstellung).
	Ein	Die Funktion "Überwachung externer Eingang" ist eingeschaltet. Der Statusmeldekontakt dient als Schnittstelle zur ferngesteuerten Abschaltung des Wechselrichters durch eine externe Netz- überwachung (siehe Abschnitt 4.6.5.)

- Anschließend erscheint das Menü "Bestätigung".
- 7. Überprüfen Sie im Menü "Bestätigung" die Eingaben.
- 8. Um die Erstinbetriebnahme abzuschließen, drücken Sie auf 🖌 .
 - Anschließend erscheint das Hauptmenü (siehe Abschnitt 6.4).
 - Bei Inbetriebnahmen in Italien ist nach der Erstinbetriebnahme der Selbsttest auszuführen (siehe Abschnitt 6.10).

5.2.3 Beschreibung der länderspezifischen Menüs

Je nach gewählter Ländereinstellung erscheinen während der Erstinbetriebnahme zusätzliche Menüs.

Ländereinstellung "Belgien"

Menü	Einstellung	Beschreibung	
Anlagentyp	≤ 10 kVA	Die Anlagenleistung beträgt maximal 10 kVA.	
	> 10 kVA	Die Anlagenleistung beträgt mehr als 10 kVA.	

Ländereinstellung "Dänemark"

Menü	Einstellung	Beschreibung
Anlagentyp	≤ 13.8 kVA	Die Anlagenleistung beträgt maximal 13.8 kVA.
	$> 13.8 \text{ kVA} - \le 30 \text{ kVA}$	Die Anlagenleistung ist größer als 13.8 kVA bzw.
		betragt maximal 30 kVA.
	> 30 kVA	Die Anlagenleistung beträgt mehr als 30 kVA.

Ländereinstellung "Deutschland"

Menü	Einstellung	Beschreibung
Netzanschluss	Mittelspannung	Der Wechselrichter wird an das Mittelspan- nungsnetz angeschlossen.
	Niederspannung	Der Wechselrichter wird an das Niederspan- nungsnetz angeschlossen.
Anlagentyp*	< 13.8 kVA	Die Anlagenleistung beträgt weniger als 13.8 kVA.
	13.8 kVA–30 kVA	Die Anlagenleistung liegt zwischen 13.8 kVA und 30 kVA.
	> 30 kVA	Die Anlagenleistung beträgt mehr als 30 kVA. Es wird eine externe Netzüberwachung und -abschaltung eingesetzt (NA-Schutz).
	VDE 0126-1-1	Erforderliche Einstellung, wenn der Wechsel- richter in einer PV-Anlage in Betrieb genommen wird, die vor dem 1. Januar 2012 an das Netz angeschlossen wurde. Hinweis: Die Einstellung "VDE 0126-1-1" ist nicht zuläs- sig bei PV-Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 an das Netz angeschlossen wurden.
cosφ(Pac)	Inaktiv	Keine Blindleistungseinspeisung ($cos\phi=1$)
	Ein	Standardisierte Blindleistungseinspeisung
* das Menü erscheint n	ur bei Netzanschluss "Ni	ederspannung"

Ländereinstellung "Grossbritannien"

Menü	Einstellung	Beschreibung
Standard	G83/2	Wechselrichtereinstellungen gemäß Netzan- schluss G83/2.
	G59/3	Wechselrichtereinstellungen gemäß Netzan- schluss G59/3.

Ländereinstellung "Italien"

Menü	Einstellung	Beschreibung
Netzanschluss	Mittelspannung	Der Wechselrichter wird an das Mittelspan- nungsnetz angeschlossen.
	Niederspannung	Der Wechselrichter wird an das Niederspan- nungsnetz angeschlossen.

Menü	Einstellung	Beschreibung
Standard*	Guida Connessioni	Erforderliche Einstellung, wenn der Wechsel- richter in einer PV-Anlage in Betrieb genommen wird, die vor dem 1. Juli 2012 an das Netz angeschlossen wurde.
	CEI 0-21	Erforderliche Einstellung, wenn der Wechsel- richter in einer PV-Anlage in Betrieb genommen wird, die nach dem 30. Juni 2012 an das Netz angeschlossen wurde.
* das Menü erscheint	nur bei Netzanschluss "	Niederspannung"

Ländereinstellung "Spanien"

Menü	Einstellung	Beschreibung
Standard	RD 1699	Der Wechselrichter wird an das Niederspan- nungsnetz angeschlossen.
	RD 1699 & PO 12.3 - Large PV Systems	Der Wechselrichter wird an das Niederspan- nungsnetz angeschlossen. Die FRT-Funktion ist aktiviert.
	RD 661 & PO 12.3	Der Wechselrichter wird an das Mittelspan- nungsnetz angeschlossen. Die FRT-Funktion ist aktiviert.

5.3 Konfiguration der Datenkommunikations-Schnittstellen

Um die RS485- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen nutzen zu können, müssen Sie im Menü "Einstellungen" (siehe Abschnitt 6.8) folgende Angaben machen:

Geräteadresse

Wenn Sie mehrere Wechselrichter zu einem Netzwerk verbinden, benötigen Sie für jedes Gerät eine eigene Adresse.



HINWEIS

Sie können Adressen zwischen 1 und 249 vergeben. Beachten Sie bitte unbedingt, für jedes Gerät im Netzwerk eine andere Adresse zu vergeben!

Bei Anschluss an ein LAN-Netzwerk sind zusätzlich zur Geräteadresse folgende Einstellungen erforderlich:

Ethernet

Wenn Sie die rechte B.145-Kommunikationsbuchse als Ethernet-Schnittstelle betreiben wollen, geben Sie hier bitte "Ein" an.

IP

Wenn Sie Ihren Wechselrichter aus einem lokalen Netzwerk (LAN) heraus ansprechen wollen, geben Sie hier bitte eine freie IP-Adresse aus Ihrem LAN-Netzwerk ein.

Netmask

Geben Sie hier bitte die zugehörige Subnetzmaske für Ihre IP-Adresse an.

TCP Port

Bitte geben Sie den gewünschten TCP Port für die Kommunikation mit dem Wechselrichter an. Beachten Sie bitte, dass der TCP Port größer als 1023 sein muss, da dieser Bereich für vordefinierte Anwendungen reserviert ist (sogenannte "Well Known Services").

i

HINWEIS

Weiterführende Informationen zur Datenkommunikation finden Sie in der Technischen Information "MaxComm-Netzwerk". Dieses Dokument können Sie von unserer Internetseite herunterladen: <u>www.solarmax.com/de/downloads/datenkommunikation/</u>maxcomm.

6 Bedienung

6.1 Grafikdisplay

Mit dem Grafikdisplay an der Frontseite des Wechselrichters werden Systemgrößen, Statusinformationen und Störungsmeldungen des Wechselrichters angezeigt. Über das Display können Sie sich über den aktuellen Gerätezustand informieren, auf den integrierten Datenlogger zugreifen sowie verschiedene Einstellungen am Wechselrichter vornehmen. Die Navigation durch die verschiedenen Menüs erfolgt mit den drei Drucktastern unterhalb des Displays.

Das Display verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung um die Ablesbarkeit bei schlechtem Umgebungslicht zu verbessern. Durch Betätigung eines beliebigen Tasters wird die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet. Nach der letzten Tastenaktivität bleibt die Hintergrundbeleuchtung noch während 180 Sekunden eingeschaltet.

Menütastensymbole

Mit Hilfe der nachfolgend dargestellten Symbole können Sie sich durch die verschiedenen Menüs und Funktionen bewegen, welche im Display dargestellt werden. Die aktuelle Tasterfunktion kann sich abhängig vom angezeigten Menü ändern und entspricht dem angezeigten Symbol jeweils direkt über dem Taster:

Symbol	Funktion
Ť	Nach oben bewegen, Ziffer erhöhen oder nächstes Element
ŧ	Nach unten bewegen oder vorheriges Element
+	Zurück zum übergeordneten Menü
+	Nächste Ziffer anwählen
>	Gewünschtes Untermenü anzeigen oder Änderungen übernehmen
4	Editmodus für die Auswahl starten
×	Abbruch

6.2 Menüaufbau



* Nur bei Ländereinstellung "Italien" vorhanden.

6.3 Übersicht

Wenn während 120 Sekunden keine der drei Tasten gedrückt wird wechselt das Display automatisch in das Übersichtsmenü, das die drei wichtigsten Größen sowie den aktuellen Betriebsstatus darstellt.

17.02.2010	11:44:35
Üb	ersicht
Pac	14850.0 W
Heute	25.3 kWh
Total	429.2 k⊌h
Status	Netzbetrieb

6.4 Hauptmenü



Das Hauptmenü dient als Ausgangspunkt für die tieferen Menüebenen. Mit den Pfeiltasten \uparrow und \downarrow können Sie das gewünschte Menü auswählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit \checkmark .

6.5 Messwerte

Die aktuellen Messwerte des Wechselrichters können im Menü "Messwerte" abgerufen werden.

Messwerte				
UacL1	231.2 V	IacL1	21.4	A.
UacL2	234.6 V	IacL2	21.1	A.
UacL3	222.0 V	IacL3	22.3	A.
Pac		14850	.0	W.
+			Ŧ	

Mit den Pfeiltasten 🖊 und 👚 können Sie durch die Messwerte navigieren. Durch Drücken des linken Tasters 🔶 gelangen Sie zurück in das Hauptmenü.



HINWEIS

Die Messwerte des Wechselrichters eignen sich nicht für Abrechnungszwecke oder Wirkungsgradberechnungen. Der Messfehler kann je nach Messwert bis zu $\pm 5\%$ betragen. Nur die Messwerte eines geeichten Stromzählers sind für Abrechnungszwecke maßgebend.

Folgende Messwerte sind abrufbar	1
----------------------------------	---

Messwert	Beschreibung
Vdc1 / Vdc2 / Vdc3	DC-Eingangsspannungen Tracker 1, 2 und 3
ldc1 / ldc2 / ldc3	DC-Eingangsströme Tracker 1, 2 und 3
Pdc	Eingangsleistung
Pdc1 / Pdc2 / Pdc3	Eingangsleistung Tracker 1, 2 und 3
VacL1 / VacL2 /VacL3	Netzspannung Phasen L1, L2 und L3 (Sternspannungen)
lacL1 / lacL2 / lacL3	AC-Einspeisestrom Phasen L1, L2 und L3
Pac	Einspeisewirkleistung
Q	Blindleistung (+: übererregt / -: untererregt)
S	Scheinleistung
cosφ	Leistungsfaktor (OEX: übererregt / UEX: untererregt)
Frequenz	Netzfrequenz
Temperatur	Temperatur der Kühlkörper
Ventilator	Betriebszustand der Ventilatoren (Ein/Aus)

6.6 Statistik

Im Statistik-Menü können Sie auf den internen Datenlogger des Wechselrichters zugreifen. Es lassen sich die Statistiken der letzten 31 Tage, 12 Monate oder 10 Jahre darstellen. Das Untermenü "Total" enthält die kumulierten Ertrags- und Betriebsdaten seit der Erstinbetriebnahme des Wechselrichters.



Mit der Taste III markieren Sie die gewünschte Statistik-Kategorie. Um eine Kategorie auszuwählen, betätigen Sie die Taste VI.

Durch Drücken des linken Tasters 🛑 gelangen Sie zurück in das Hauptmenü.

6.6.1 Tages-Statistik

In diesem Menü sind die Daten der letzten 31 Tage abrufbar.



Mit den Tasten 🖡 und 🕇 wählen Sie die gewünschte Tages-Statistik aus. Durch Drücken des linken Tasters 🔶 gelangen Sie zurück in das Statistik-Menü.

6.6.2 Monats-Statistik

In diesem Menü sind die Daten der letzten 12 Monate abrufbar.



Mit den Tasten I und T wählen Sie die gewünschte Monats-Statistik aus. Durch Drücken des linken Tasters 🔶 gelangen Sie zurück in das Statistik-Menü.

6.6.3 Jahres-Statistik

In diesem Menü sind die Daten der letzten 10 Jahre abrufbar.



Mit den Tasten 4 und 1 wählen Sie die gewünschte Jahres-Statistik aus. Durch Drücken des linken Tasters + gelangen Sie zurück in das Statistik-Menü.

6.6.4 Total

In diesem Menü sind der Gesamtertrag und die gesamten Betriebsstunden des Wechselrichters seit dem Zeitpunkt der Erstinbetriebnahme aufgeführt.



Durch Drücken des linken Tasters 🛑 gelangen Sie zurück in das Statistik-Menü.

6.6.5 Zurücksetzen

In diesem Menü können Sie sämtliche Einträge im Statistikmenü löschen.



HINWEIS

Einmal gelöschte Daten sind unwiderruflich verloren!



Mit der Taste 🖌 bestätigen Sie das Löschen aller Statistikeinträge. Mit der Taste 🗙 gelangen Sie ins Statistik-Menü ohne dass die Statistikeinträge gelöscht werden.

6.7 Konfiguration

Im Menü "Konfiguration" sind die verfügbaren Betriebsparameter und erweiterten Funktionen des Wechselrichters aufgeführt. Die angezeigten Einstellungen der Grenzwerte und Funktionen sind abhängig von der bei der Erstinbetriebnahme gewählten Ländereinstellung.

HINWEIS

MaxTalk 2 Pro, die Erweiterung der Standard-Software MaxTalk 2, ermöglicht autorisierten Fachkräften die individuelle Anpassung der Betriebsparameter. Die dazu erforderliche Bedienungsanleitung "MT-Serie - Parameterkonfiguration mit MaxTalk 2 Pro" finden Sie auf unserer Internetseite; <u>www.solarmax.com</u> (Bereich Downloads). MaxTalk 2 Pro können Sie beim SolarMax Service Center anfordern. Die Kontaktangaben finden Sie auf der Rückseite.

Funktion / Parameter	Beschreibung	Einheit
Land	Bei der Erstinbetriebnahme gewählte Ländereinstellung	-
Anlagentyp	Bei der Erstinbetriebnahme gewählter Anlagentyp	-
Standard	Bei der Erstinbetriebnahme gewählter Netzanschluss	
Vac min 1	Minimal zulässige Netzspannung (erster Grenzwert))	V

Funktion / Parameter	Beschreibung	Einheit
t Vac min 1	Auslösezeit für minimal zulässige Netzspannung	ms
Vac max 1	Maximal zulässige Netzspannung (erster Grenzwert)	V
t Vac max 1	Auslösezeit für maximal zulässige Netzspannung	ms
Vac min 2	Minimal zulässige Netzspannung (zweiter Grenzwert)	V
t Vac min 2	Auslösezeit für minimal zulässige Netzspannung	ms
Vac max 2	Maximal zulässige Netzspannung (zweiter Grenzwert)	V
t Vac max 2	Auslösezeit für maximal zulässige Netzspannung	ms
Vac 10min max	Maximal zulässiger Mittelwert der Netzspannung über die letzten 10 Minuten	V
lac mean max	Maximal zulässiger DC-Anteil im Netzstrom	A
f min 1	Minimal zulässige Netzfrequenz (erster Grenzwert)	Hz
t f min 1	Auslösezeit für minimal zulässige Netzfrequenz	ms
f max 1	Maximal zulässige Netzfrequenz (erster Grenzwert)	Hz
t f max 1	Auslösezeit für maximal zulässige Netzfrequenz	ms
f min 2	Minimal zulässige Netzfrequenz (zweiter Grenzwert)	Hz
t f min 2	Auslösezeit für minimal zulässige Netzfrequenz	ms
f max 2	Maximal zulässige Netzfrequenz (zweiter Grenzwert)	Hz
t f max 2	Auslösezeit für maximal zulässige Netzfrequenz	ms
df/dt max	Maximal zulässige Änderung der Netzfrequenz	Hz/s
lerr max	Maximal zulässiger Fehlerstrom (Effektivwert) auf der DC-Seite	mA
Inselerkennung	Sofortige Netztrennung bei detektiertem Inselbetrieb (Anti-Islanding)	Inaktiv/ Ein
Überw. ext. Eingang	Der Statusmeldekontakt ist für die Überwachung eines externen Eingangs konfiguriert.	Inaktiv/ Ein
Neustartverz.	Verzögerungszeit vor der erneuten Netzzuschaltung nach vorangegangener störungsbedingter Netztren- nung.	S
Pac Steigerung	Maximaler Anstieg der Wirkleistung bei der erneuten Netzzuschaltung nach einer störungsbedingter Netz- trennung (in % der Nennleistung Pac nom/min)	%/min
Soft Start	Maximaler Anstieg der Wirkleistung bei der Netz- zuschaltung. Dieser Gradient, falls aktiviert, ist im Gegensatz zu "Pac Steigerung" immer wirksam (auch beim Neustart am Morgen)	W/s
Netzprüfung	Zusätzliche Netzprüfung vor der Netzzuschaltung	Inaktiv/ Ein

Funktion / Parameter	Beschreibung	Einheit
- Vac MC max	Maximal zulässige Netzspannung	V
- Vac MC min	Minimal zulässige Netzspannung	V
- f MC max	Maximal zulässige Netzfrequenz	Hz
- f MC min	Minimal zulässige Netzfrequenz	Hz
- t MC Überwachung	Dauer der Netzprüfung	S
P(f)-Modus	Frequenzabhängige Leistungsreduktion	Inaktiv/ Ein
- f start	Startfrequenz	Hz
- f stop	Stoppfrequenz	Hz
- P(f) MC f max	Maximal zulässige Netzfrequenz	Hz
- P(f) MC f min	Minimal zulässige Netzfrequenz	Hz
- P(f) MC Vac max	Maximal zulässige Netzspannung	V
- P(f) MC Vac min	Minimal zulässige Netzspannung	V
- P(f) MC t monitoring	Dauer der Netzprüfung im P(f)-Modus	s
- Reduktion	Reduktionsgradient	%/Hz
- Wiederanstieg	Anstiegsgradient auf die maximal mögliche Ausgangs- leistung (in % der Nennleistung Pac nom/min)	%/min
P(U)-Modus	Netzspannungsabhängige Leistungsreduktion	Inaktiv/ Ein
- Vac threshold	Grenzwert der Netzspannung (Mittelwert)	V
- Pac reduction	Reduktionsgradient (% von Pac nom/min)	%/min
- Pac recovery	Anstiegsgradient auf die maximal mögliche Ausgangs- leistung (% von Pac nom/min)	%/min
- Monitoring time	Überwachungszeit	s
Q-Modus	Blindleistungsmodus: Inaktiv ($\cos \varphi = 1$), $\cos \varphi$, $\cos \varphi$ (Pac), Q, Q(Uac) Modus 1 oder Q(Uac) Modus 2	-
- Vac Lock	Netzspannungsabhängiger Ein-Aus-Schalter für die Blindleistungsmodi cosø und cosø(Pac)	Inaktiv/ Ein
- Vac Lock-In High	Einschaltwert / Oberer Einschaltwert für den Blindleis- tungsmodus "Q(Uac) Modus 2"	V
- Vac Lock-Out Low	Ausschaltwert ($\cos \varphi = 1$) / Unterer Ausschaltwert für den Blindleistungsmodus "Q(Uac) Modus 2"	V
- QR 1	Feste Blindleistung im Blindleistungsmodus "Q(Uac) Modus 2" (bei zu hoher Netzspannung; in % von Pac nom)	%
- Vac Lock-Out High	Oberer Ausschaltwert für den Blindleistungsmodus "Q(Uac) Modus 2" ($\cos \varphi = 1$)	V

Funktion / Parameter	Beschreibung	Einheit
- Vac Lock-In Low	Unterer Einschaltwert für den Blindleistungsmodus "Q(Uac) Modus 2"	V
- QR 2	Feste Blindleistung im Blindleistungsmodus "Q(Uac) Modus 2" (bei zu tiefer Netzspannung; in % von Pac nom)	%
- Pac Lock	Wirkleistungsabhängiger Ein-Aus-Schalter für die Blindleistungsmodi cosø und Q.	lnaktiv/ Ein
- Pac Lock-In	Einschaltwert	W
- Pac Lock-Out	Ausschaltwert ($\cos \varphi = 1$)	W
FRT	Fault-Ride-Through-Funktion für die dynamische Netzstützung	Inaktiv/ Ein
- K-Faktor	Blindstromstatikfaktor zur Spannungsstützung mit Blindstrom bei Netzeinbrüchen	-
lac max	Maximaler Netzstrom (pro Phase)	A
Pac max	Maximal einspeisbare Wirkleistung	W
S max	Maximal einspeisbare Scheinleistung	VA

6.8 Einstellungen

In diesem Menü lassen sich verschiedene Kommunikationsparameter und Überwachungsfunktionen einstellen. Sämtliche Einstellungen können auch mit MaxTalk vorgenommen werden.

Parameter	Beschreibung
Sprache	Auswahl der Displaysprache (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch). Die Auswahl der Displaysprache kann unabhängig von den gewählten spezifischen Ländereinstellungen erfolgen.
Uhrzeit	Einstellung der internen Uhr
Datum	Einstellung des angezeigten Datums
Geräteadresse	Definition einer Geräteadresse zwischen 1 und 249. Wenn Sie mehrere Wechselrichter und Zubehörkomponenten zu einem MaxComm Kommu- nikationsnetzwerk verbinden, muß jedes Gerät im Netzwerk über eine individuelle Adresse verfügen.
IP	
Netmask	Konfiguration der Ethernet-Schnittstelle. Details siehe Abschnitt 5.3 .
TCP Port	
Statusrelaisverz.	Einstellung der Schaltverzögerung des Statusmeldekontakts
Pinst tot	Nennleistung des PV-Generators (Eingabe nur in MaxTalk möglich).

6.8.1 Einstellungen vornehmen



Mit der Taste I wählen Sie den gewünschten Parameter aus. Mit der Taste I wählen Sie einen markierten Parameter aus und wechseln in den Editiermodus, wo Sie ihn verändern können.

Im Editiermodus wird jede Stelle einzeln verändert.

Beispiel: Mit der Taste 1 kann die markierte Ziffer erhöht werden. Sobald die Ziffer den gewünschten Wert hat, können Sie mit der Taste i zur nächsten Ziffer, die wiederum mit der Taste 1 erhöht werden kann.

Durch Drücken des linken Tasters 🛑 gelangen Sie zurück in das Hauptmenü.

6.8.2 Statusrelais

Die Funktionsweise des Statusmeldekontakts lässt sich einstellen. Die Funktion bietet vier unterschiedliche Einstellungen.

Einstellung	Beschreibung
Aus	Der Statusmeldekontakt ist immer offen.
Netz	Wenn der Wechselrichter Netzbetrieb aufnimmt, schließt der Statusmel- dekontakt sofort und bleibt geschlossen, solange der Wechselrichter einspeist. Wenn der Wechselrichter nicht mehr ins Netz einspeist, öffnet der Statusmeldekontakt nach Ablauf der einstellbaren Verzögerungszeit.
Fehler	Wenn am Wechselrichter eine Warnung, Störung oder ein Gerätefehler auftritt, schließt der Statusmeldekontakt nach Ablauf der einstellbaren Verzögerungszeit (die Ereignisse sind in 10.2 "Diagnose und Maßnah- men" aufgelistet). Der Statusmeldekontakt öffnet sofort, wenn der Fehler nicht mehr vorliegt.
Ein	Diese Einstellung dient z.B. zur Ansteuerung eines externen motorisierten AC-Trennschalters. Wenn sich der Wechselrichter einschaltet (ausrei- chend hohe DC-Eingangsspannung), schließt der Statusmeldekontakt. Der Statusmeldekontakt öffnet erst wieder, wenn sich der Wechselrichter ausschaltet (zu tiefe DC-Eingangsspannung).

Die Überwachungselektronik wird vom PV-Generator versorgt, d.h. in der Nacht und bei ausgeschalteter DC-Seite ist der Statusmeldekontakt offen.

6.9 Information

Dieses Menü enthält die folgenden Informationen:

- Gerätetyp
- Seriennummer
- Firmware-Version
- Statusmeldung und zweistelliger Zahlencode (falls ein Gerätefehler vorliegt)
- Warnung (alternierende Anzeige falls mehrere Warnungen gleichzeitig anliegen)
- Datum der Erstinbetriebnahme
- Kumulierte Betriebsstunden
- Datum
- Uhrzeit

Mit den Tasten I und T bewegen Sie sich durch das Menü. Durch Drücken des linken Tasters I gelangen Sie zurück in das Hauptmenü.

6.10 Selbsttest nach DK 5940

Die Selbsttestprozedur nach DK 5940 (nur verfügbar bei Ländereinstellung "Italien") variiert während des Netzbetriebs linear die Auslöseschwelle für die AC-Spannungs- und Frequenzüberwachung mit einer Rampe von ≤ 0.05 Hz/s bzw. ≤ 0.05 Vn/s (Vn = 230 Vac). Somit wird zu einem gewißen Zeitpunkt des Tests erreicht, dass beim Zusammentreffen der Schwelle und des aktuellen Messwerts eine Intervention der Überwachung ausgelöst wird. Nach jedem Testschritt werden die Werte der Auslöseschwellen, Auslösezeiten, die aktuellen Messwerte der Frequenz und der AC-Spannung sowie der Standard-Auslösewert der Schwellen auf dem Display angezeigt.

6.10.1 Selbsttest starten

Der Selbsttest kann nur dann aktiviert werden wenn die Einstrahlung genügend groß ist, der Wechselrichter mit dem Netz verbunden ist und einspeist.

- 1. Warten, bis sich der Wechselrichter mit dem Netz verbunden hat.
- 2. Im Hauptmenü den Menüpunkt "Selbsttest" auswählen.
- 3. Die Frage ob der Selbsttest durchgeführt werden soll mit JA beantworten.
- 4. Der Selbsttest wird nun automatisch durchgeführt.

i HINWEIS

Falls während des Tests ein Fehler auftritt oder die Einstrahlung zu gering ist, wird der Selbsttest abgebrochen und im Display erscheint die Meldung "Selbsttest abgebrochen" sowie die entsprechende Fehlermeldung.

6.10.2 Ablauf

Maximale Spannung

- Die eingestellte Schwelle der Spannungsüberwachung Vac max wird angezeigt.
- Der Wert der Schwelle wird linear dekrementiert bis er den aktuellen Wert der Netzspannung erreicht und die Netzüberwachung auslöst.
- Der Auslösewert, die Auslösezeit, der aktuelle Wert und der Standardwert der Spannungsüberwachung (Vac max) werden angezeigt.

Minimale Spannung

- Die eingestellte Schwelle der Spannungsüberwachung Vac min wird angezeigt.
- Der Wert der Schwelle wird linear inkrementiert bis er den aktuellen Wert der Netzspannung erreicht und die Netzüberwachung auslöst.
- Der Auslösewert, die Auslösezeit, der aktuelle Wert und der Standardwert der Spannungsüberwachung (Vac min) werden angezeigt.

Maximale Frequenz

- Die eingestellte Schwelle der Frequenzüberwachung f max wird angezeigt.
- Der Wert der Schwelle wird linear dekrementiert bis er den aktuellen Wert der Netzfrequenz erreicht und die Netzüberwachung auslöst.
- Der Auslösewert, die Auslösezeit, der aktuelle Wert und der Standardwert der Frequenzüberwachung (f max) werden angezeigt.

Minimale Frequenz

- Die eingestellte Schwelle der Frequenzüberwachung f min wird angezeigt.
- Der Wert der Schwelle wird linear inkrementiert bis er den aktuellen Wert der Netzfrequenz erreicht und die Netzüberwachung auslöst.
- Der Auslösewert, die Auslösezeit, der aktuelle Wert und der Standardwert der Frequenzüberwachung (f min) werden angezeigt.

Nach Abschluss des Selbsttests nimmt der Wechselrichter wieder den Normalbetrieb auf.

7 Betriebsstatus

7.1 Statusmeldungen und Status-LED

Die Statusmeldung im Grafikdisplay beschreibt den aktuellen Betriebszustand des Wechselrichters. Jede Statusmeldung des Wechselrichters gehört zu einem der fünf möglichen Betriebsstatus. Die Status-LED zeigt durch unterschiedliche Signalfarben immer einen dieser Betriebsstatus an. Zusätzlich zu den Statusmeldungen kann der Wechselrichter Warnungen anzeigen. Warnungen sind auf Gerätefehler oder externe Störungen zurückzuführen, die den Wechselrichter aber nicht am Netzbetrieb hindern. Ertragseinbussen sind aber möglich.

Warnungen sind unabhängig vom Betriebsstatus und werden am Grafikdisplay abwechselnd mit der aktuellen Statusmeldung angezeigt.

Die Statusmeldungen der Betriebsstatus "Störung", "Fehler", "Blockiert" sowie die Warnungen erfordern meistens bestimmte Maßnahmen, siehe Abschnitt 8.2.

LED-Anzeige	Betriebsstatus	Beschreibung
Aus	-	Wechselrichter ist ausgeschaltet \rightarrow Netztrennung
Grün blinken –-	 Aufstarten 	Wechselrichter startet \rightarrow Netztrennung
Grün	Netzbetrieb	Netzeinspeisung (Normalbetrieb)
Orange	-	Warnung \rightarrow keine Netztrennung
blinken – –	-	
Orange	Störung	Externe Störung \rightarrow Netztrennung
Rot	Fehler	Interner Gerätefehler \rightarrow Netztrennung
Rot blinken – –	 Blockiert 	Wechselrichter ist blockiert \rightarrow Netztrennung

7.2 Aufstarten

Statusmeldung	Beschreibung
Zu wenig Einstrahlung	Die Sonneneinstrahlung bzw. die verfügbare Leistung ist zu gering für den Netzbetrieb.
Anfahren	Der Wechselrichter überprüft die internen Hardware- und Software-Komponenten, bevor er sich an das Netz zuschaltet.
Neustartverzögerung	Der Wechselrichter hat sich vom Netz getrennt und verzögert die erneute Netzzuschaltung.

7.3 Netzbetrieb

Statusmeldung	Beschreibung
Netzbetrieb	Der Wechselrichter hat sich an das Netz zugeschaltet und speist ins Netz ein.
Maximalleistung	Der Wechselrichter begrenzt die eingespeiste Leistung auf die maximal zulässige Leistung. Eine Leistungsbegrenzung kann vorkommen, wenn der PV-Generator überdimensioniert wurde oder bei hoher Einstrahlung.
ldc-Begrenzung	Der Wechselrichter begrenzt den DC-Eingangsstrom auf den maximal zulässigen Wert. Dies kann vorkommen, wenn der PV- Generator so ausgelegt wurde, dass der Strom im MPP größer ist als der maximal zulässige DC-Strom des Wechselrichters.
lac-Begrenzung	Der Wechselrichter begrenzt den eingespeisten Netzstrom auf den maximal zulässigen Wert. Dies kann bei starken Einstrahlungs- schwankungen, tiefer Netzspannung oder bei überdimensionier- tem PV-Generator vorkommen.
Neustartbegrenzung	Der Wechselrichter erhöht die Wirkleistung nach Abschluss einer externen Begrenzung mit einer definierten Steigung (Pac-Steige- rung und/oder Soft Start).
Frequenzbegrenzung	Der Wechselrichter begrenzt vorübergehend die Wirkleistung we- gen aktiver frequenzabhängiger Leistungsreduktion - P(f)-Modus.
Externe Begrenzung	Die eingespeiste Wirkleistung des Wechselrichters wird via Remote-Zugriff begrenzt.

7.4 Kommunikationsaktivität

Die Kommunikationsaktivität des Wechselrichters wird durch zwei verschiedene Symbole am Grafikdisplay angezeigt.

Symbol	Beschreibung
С	Dieses Symbol erscheint, wenn der Wechselrichter Daten sendet oder empfängt (via RS485 oder Ethernet).
E	Dieses Symbol erscheint, wenn eine Ethernet-Verbindung besteht (entspricht der "Link"-Anzeige bei Netzwerkkarten).

8 Störungsbehebung

SolarMax Produktions GmbH liefert ausschließlich SolarMax-Wechselrichter aus, welche unsere umfangreichen Qualitätstests erfolgreich bestanden haben. Zudem wird bei jedem Wechselrichter ein mehrstündiger Dauertest im Volllastbetrieb durchgeführt.

Falls bei Ihrer PV-Anlage dennoch eine Störung oder ein Fehler auftreten sollte, empfehlen wir folgendes Vorgehen:



GEFAHR

Arbeiten an der PV-Anlage dürfen nur von qualifiziertem Elektrofachpersonal durchgeführt werden.

- 1. Kontrollieren Sie die ordnungsgemäße Installation des Wechselrichters und des PV-Generators. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und beachten Sie die im Kapitel "Installation" beschriebenen Punkte.
- Bestimmen Sie die Störung anhand der Anzeige im Grafikdisplay. Kapitel 10.2 "Diagnose und Maßnahmen" erläutert mögliche Maßnahmen zur Behebung von Störungen.

Wenn Sie die Störung mit den vorgeschlagenen Maßnahmen nicht beheben können, oder nicht sicher sind um welchen Fehler es sich handelt, so kontaktieren Sie bitte unser SolarMax Service Center.

8.1 SolarMax Service Center

Bei technischen Fragen oder Problemen steht Ihnen unser Service Center gerne zur Verfügung. Bei Fragen zu Störungen benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:

- Geräte-Typ
- Serien-Nummer S/N
- Installationsort
- Informationen zur vorliegenden Störung (Status-Meldung etc.)

Erreichbarkeit

Die Kontaktangaben des SolarMax Service Centers finden Sie auf der Rückseite dieser Gerätedokumentation.

SolarMax Produktions GmbH Zur Schönhalde 10 D-89352 Ellzee

8.2 Diagnose und Maßnahmen

Die folgenden Tabellen beschreiben mögliche Maßnahmen zur Behebung von Störungen. Falls die vorgeschlagenen Maßnahmen die Störung nicht beseitigen, so kontaktieren Sie bitte umgehend das SolarMax Service Center.

8.2.1 Allgemeine Problembehebung

	Ursache	Maßnahme
Keine Anzeige auf dem Display	DC-Leistungsschalter Q1 ausgeschaltet.	DC-Leistungsschalter Q1 einschalten.
	Einstrahlung zu gering.	Warten, bis die Einstrahlung ausreichend ist.
	Strings unterbrochen	PV-Generator kontrollieren und Unterbrechung beheben.
	Interne Störung	SolarMax Service Center benachrichtigen.
	Der PV-Generator ist falsch angeschlossen (Plus- und Minus-Anschlüsse sind vertauscht).	Schließen Sie den PV-Genera- tor korrekt an.

8.2.2 Warnungen

Warnung	Ursache	Maßnahme
Ausfall Ventilator	Ein Ventilator ist defekt oder verschmutzt.	Kontaktieren Sie das SolarMax Service Center.
Temperaturbegrenzung	Die Einspeiseleistung wird vorübergehend reduziert, um die Temperatur des Wechsel- richters zu begrenzen.	Reinigen Sie die Ventilator- gitter und verbessern Sie die Belüftung des Betriebsraums.
Ausfall TempSensor	Ein Temperatursensor im Wechselrichter ist ausgefallen.	Kontaktieren Sie das SolarMax Service Center.
Fehlerhäufung	Der Wechselrichter hat sich am gleichen Tag fünfmal oder häufiger vom Netz getrennt. Die Warnung wird für den Rest des Tages angezeigt. Der Feh- lerzähler wird beim Neustart am Morgen zurückgesetzt.	Überprüfen Sie den Statuslog- ger Ihrer Anlage in MaxWeb xp (falls vorhanden) oder überprüfen Sie die Netzpara- meter. Wenden Sie sich bei wiederholtem Auftreten an das SolarMax Service Center.

Warnung	Ursache	Maßnahme
RTC-Fehler	Die RTC (Echtzeituhr) im Wechselrichter hat eine Störung, das Datum und die Uhrzeit wurden zurückgesetzt.	Kontaktieren Sie bei häufigem Auftreten das SolarMax Service Center. Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum wieder korrekt ein.
Flash-Fehler	Ein Flash-Fehler ist aufge- treten. Der Netzbetrieb des Wechselrichters ist weiterhin gewährleistet.	Kontaktieren Sie das SolarMax Service Center.
Firmware ungleich	Die Kontroller des Wechsel- richters haben unterschiedli- che Firmware-Versionen.	Kontaktieren Sie das SolarMax Service Center.

8.2.3 Störungen

Statusmeldung	Ursache	Maßnahme	
Udc zu hoch (VDC3,VDC2,VDC1)	Die DC-Eingangsspannung am angegebenen DC-Anschluss des Wechselrichters ist zu hoch.	Sofort DC-Leistungsschalter Q1 ausschalten und an- schließend den PV-Generator vom Wechselrichter trennen. Dimensionierung des PV- Generators überprüfen.	
Kein Netz Kein Netz BP	Es ist keine Netzspannung vorhanden oder die AC- Zuleitung ist unterbrochen.	Kontrollieren Sie die AC- Zuleitung.	
Netzfehler Netzfehler BP	Das Netz wurde abgeschaltet.		
Frequenz zu hoch Frequenz zu hoch BP	Die Netzfrequenz ist außer- halb der Grenzwerte "f max 1" bzw. "f max 2".		
Frequenz zu tief Frequenz zu tief BP	Die Netzfrequenz ist außer- halb der Grenzwerte "f min 1" bzw. "f min 2".		
Uac zu hoch (L1 L2 L3) Uac zu hoch BP (L1 L2 L3)	Die Netzspannung an der angegebenen Phase ist außerhalb der Grenz- werte "Vac max 1" bzw. "Vac max 2".	Wenden Sie sich bei wie- derholtem Auftreten an den zuständigen Netzbetreiber.	
Uac zu tief (L1 L2 L3) Uac zu tief BP (L1 L2 L3)	Die Netzspannung an der angegebenen Phase ist außerhalb der Grenzwerte "Vac min 1" bzw. "Vac min 2".		

Statusmeldung	Ursache	Maßnahme		
Uac 10min zu hoch (L1 L2 L3) Uac 10min zu hoch BP (L1 L2 L3)	Der maximale 10 Minuten- Mittelwert der Netzspannung (Vac 10 min max) an der angegebenen Phase ist zu hoch.	Wenden Sie sich bei wie- derholtem Auftreten an den		
df/dt zu hoch	Die Änderung der Netzfre- quenz pro Sekunde hat den zulässigen Maximalwert "df/dt max" überschritten.	zuständigen Netzbetreiber.		
Isolationsfehler DC Isolationsfehler DC BP	Der Isolationswiderstand des PV-Generators gegen Erde ist zu niedrig.			
lerr zu gross Ierr zu gross BP	Der DC-seitige Fehlerstrom hat den zulässigen absoluten Grenzwert "lerr max" über- schritten.	Kontrollieren Sie den PV- Generator.		
Fehlerstromsprung Fehlerstromsprung BP	Der DC-seitige Fehlerstrom hat den zulässigen Sprung- wert überschritten.			
L und N vertauscht	Eine Phase und der Neutrallei- ter sind falsch angeschlossen (vertauscht).	Schließen Sie die AC-Zuleitun- gen korrekt an.		
Fehler DC-Polarität	Einer oder mehrere DC- Anschlüsse sind falsch ange- schlossen (falsche Polarität).	Schließen Sie die DC-Zuleitun- gen korrekt an.		
Fehler ext. Eingang 1	Der externe NA-Schutz hat den Wechselrichter vom Netz getrennt.	Wenden Sie sich bei wie- derholtem Auftreten an den zuständigen Netzbetreiber.		

8.2.4 Fehler

Statusmeldung	Ursache	Maßnahme
Gerätefehler (+ Fehlercode)	Im Wechselrichter ist ein inter- ner Fehler aufgetreten.	Notieren Sie den angezeigten zweistelligen Fehlercode und nehmen Sie Kontakt mit dem SolarMax Service Center auf.

8.2.5 Blockierungen

Statusmeldung	Ursache	Maßnahme
Externe Blockierung	Es steht ein 0%-Befehl von MaxRemote an (ausgehend vom Netzbetreiber).	Keine. Abwarten bis der Netzbetreiber die Blockierung des Wechselrichters via MaxRemote aufhebt.
Firmware update	Die Firmware des Wech- selrichters wird gerade aktualisiert.	Wenn die Firmware-Aktu- alisierung abgeschlossen ist, geht der Wechselrichter automatisch wieder in den Netzbetrieb.

9 Wartung

SolarMax-Wechselrichter arbeiten grundsätzlich wartungsfrei. Zur Sicherstellung des reibungslosen Betriebs über mehrere Jahre empfiehlt es sich jedoch, neben der regelmäßigen Kontrolle der Betriebs- und Ertragsdaten via Wechselrichter-Display oder Fernüberwachung die nachfolgend beschriebenen einfachen Wartungsarbeiten regelmäßig durchzuführen. Die Wartungsintervalle müssen abhängig von den vorherrschenden Umgebungsbedingungen (insbesondere Staubbelastung) angepasst werden.

Die folgenden Kontrollen können durch den Anlagenbetreiber durchgeführt werden. Falls Sie bei diesen Kontrollen Probleme feststellen, so kontaktieren Sie bitte die zuständige Elektrofachkraft oder unser SolarMax Service Center.

- Funktionskontrolle des Wechselrichters via Grafikdisplay
- Kontrolle vor Ort auf äußerliche Spuren von Fremdeinwirkung (Beschädigung, Regen, Schnee, Nagetiere etc.)
- Reinigung und Kontrolle des Betriebsraums
- Reinigung der Ventilatorgitter

10 Entsorgung

Bitte entsorgen Sie den Wechselrichter nach Ablauf seiner Lebensdauer gemäß den zu diesem Zeitpunkt am Installationsort geltenden Entsorgungsvorschriften. Sie können den Wechselrichter zur fachgerechten Entsorgung auch auf Ihre Kosten an SolarMax Produktions GmbH zurücksenden.

11 Technische Daten

		6MT2 8MT2		10MT2
Eingangsgrößen	MPP-Spannungsbereich1)	340750V ²⁾ 300750V ²⁾ 2		290 750 V ²⁾
	Minimale DC-Spannung	250V 250V 2		250 V
	Maximale DC-Spannung	900V 900V 9		900 V
	Maximaler DC-Strom	1x9A/1x9A	1 x 18 A / 1 x 9 A	2x18A
	Max. DC-Kurzschlussstrom	1x9A/1x9A	1 x 18 A / 1 x 9 A	2x18A
	Anzahl MPP-Tracker	2	2	2
	Max. PV-Generatorleistung pro MPP-Tracker	5000W	MPPT1: 9000 W MPPT2: 5000 W	9000W
	Anzahl String-Anschlüsse	1x2/1x1	1x2/1x1	2x2
	Anschlusstyp	MC4	MC4	MC4
Ausgangsgrößen	Nennleistung bei $\cos \phi = 1$	6000 W	8 000 W	10000 W
	Maximale Scheinleistung	6000 VA	8000 VA	10000 VA
	Netznennspannung	3x400V	3x400 V	3x400 V
	Maximaler AC-Strom	3x9A	3 x 12 A	3 x 16 A
	Maximaler AC-Kurzschluss- strom	42 A _{peak}	42 A _{peak}	42 A _{peak}
	Netznennfrequenz / Bereich	50) Hz / 45 Hz55 Hz	
	Leistungsfaktor cosø	einstellbar von (0.8 übererregt bis 0.8	untererregt
	Klirrfaktor bei Nennleistung	< 3 %		
	Anschlusstyp	Stecker (verriegelbar)		
	Netzanschluss	dreiphasig (3 /N / PE)		
	Eigenverbrauch Nacht	0 W		
Wirkungsgrad	Max. Wirkungsgrad		98.0%	
	Europ. Wirkungsgrad	97.5 %		
Umgebungsbedin-	Schutzart	IP65		
gungen	Umgebungstemperaturbe- reich (für Nennleistung)	-20 °C+60 °C (-20 °C+50 °C)		0°C)
	Relative Luftfeuchtigkeit	0100% (Kondensation)		
	Maximale Höhe über Mee- resspiegel	2000 m ³⁾		
	Geräuschemission (↔1.5 m)	n) 51 dB(A) Lüfter aus / 58 dB(A) Lüfter an		
Ausstattung	Display	Grafisches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung un Status-LED		eleuchtung und
	DC-Trennschalter	integrier	rt (Kat. DC-21 oder hö	her)
	Schaltungskonzept	zweistufig, transformatorlos		
	Datenlogger	Datenlogger für Energieertrag, Spitzenleistung und Betriebsdauer für die letzten 31 Tage, 12 Monate und		
	Fehlerstromüherwachung	IU Jällfe		
	Gehäuse			
	Ühoropoppungoobloiter DC			
		C Anforderungsklasse C (VDE 0675-6) bzw. Typ 2 (EN 61643-11) C Anforderungsklasse D (VDE 0675-6) bzw. Typ 3 (EN 61643-11)		
	Uberspannungsableiter AC			

		6MT2	8MT2	10MT2	
Normen &	EMV	EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11 / EN			
Richtlinien		61000-3-12 /	EN 61000-6-2 / EN 6	1000-6-3	
	Netzanschluss ⁴⁾	VDE-AR-N 4105	/ VDE 0126-1-1 A1:2	012 / BDEW	
		MS-Richtlinie / CEI	0-21 / CEI 0-16 / RD	661 / RD 1699	
		/ G59/3 / G83/2 /	/ PPC Guide / C10/11	/ EN 50438 /	
			AS 4777		
	Gerätesicherheit	IEC / EN 62109-1/-2			
Schnittstellen	Datenkommunikation	RS485 / Ethernet			
	Statusmeldekontakt	Stecker M12 mit Relais als Öffner/Schließer			
	Anschluss externe Netz- überwachung	Stecker M12			
Gewicht & Abmes-	Gewicht	39 kg	39 kg	39 kg	
sungen	Abmessungen in mm (B x H x T)	550 x 750 x 200			
Garantie	Standard 5 Jahre / V	Verlängerung auf 10, 15, 20 oder 25 Jahre möglich			
1) für AC-Nennleistung					

ax. 700 V bei externer Leistungsbegrenzung
 kontaktieren Sie uns, falls der Montageort höher liegt
 Zertifikate nicht für alle Modelle verfügbar. Details unter <u>www.solarmax.com</u>

		13MT2	15MT2	13MT3	15MT3
Eingangsgrößen	MPP-Spannungsbereich1)	370750 V ²⁾	430750 V ²⁾	280750 V ²⁾	320750 V ²⁾
	Minimale DC-Spannung	250 V	250 V	250 V	250 V
	Maximale DC-Spannung	900 V	900 V	900 V	900 V
	Maximaler DC-Strom	2 x 18 A	2x18 A	3x16 A	3 x 16 A
	Maximaler DC-Kurzschluss- strom	2x18 A	2x18 A	3 x 16 A	3 x 16 A
	Anzahl MPP-Tracker	2	2	3	3
	Max. PV-Generatorleistung pro MPP-Tracker	9000 W	9000 W	9000 W	9000 W
	String-Anschlüsse	2x2	2x2	3x2	3x2
	Anschlusstyp	MC4	MC4	MC4	MC4
Ausgangsgrößen	Nennleistung bei cosφ=1	13000 W	15000 W	13000 W	15000 W
	Maximale Scheinleistung	13000 VA	15000 VA	13000 VA	15000 VA
	Netznennspannung	3x400 V	3x400 V	3x400 V	3 x 400 V
	Maximaler AC-Strom	3x20 A	3x22 A	3x20 A	3x22 A
	Maximaler AC-Kurzschlussstrom	42 A _{peak}	42 A _{peak}	42 A _{peak}	42 A _{peak}
	Netznennfrequenz / Bereich	50 Hz / 45 Hz55 Hz			
	Leistungsfaktor cosq	einstellbar von 0.8 übererregt bis 0.8 untererregt			
	Klirrfaktor bei Nennleistung	3 < 3 %			
	Anschlusstyp	Stecker (verriegelbar)			
	Netzanschluss	dreiphasig (3 /N / PE)			
	Eigenverbrauch Nacht	0 W			
Wirkungsgrad	Max. Wirkungsgrad		98.	0%	
Europ. Wirkungsgrad		97.5%			

		13MT2	15MT2	13MT3	15MT3
Umgebungsbedin-	Schutzart	IP65			
gungen	Umgebungstemperaturbe- reich (für Nennleistung)	−20 °C…+60 °C (−20 °C…+50 °C)			
	Relative Luftfeuchtigkeit	0100% (Kondensation)			
	Maximale Höhe über Meeresspiegel	2 000 m ³⁾			
	Geräuschemission	51 dB(A) L	üfter aus / 58 c	IB(A) Lüfter an	(↔ 1.5 m)
Ausstattung	Display	Grafisches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Status-LED			
	DC-Trennschalter	in	tegriert (Kat. D	C-21 oder höhe	er)
	Schaltungskonzept		zweistufig, tra	nsformatorlos	
	Datenlogger	Datenlogger für Energieertrag, Spitzenleistung und Betriebsdauer für die letzten 31 Tage, 12 Monate und 10 Jahre			istung und onate und 10
	Fehlerstromüberwachung	intern, allstromsensitiv			
	Gehäuse	Aluminium			
	Überspannungsableiter DC	Anforderungsklasse C (VDE 0675-6) bzw. Typ 2 (EN 61643-11)			
	Überspannungsableiter AC	Anforderungsklasse D (VDE 0675-6) bzw. Typ 3 (EN 61643-11)			
Normen & Richtlinien	EMV	EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11 / EN 61000-3-12 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3			
	Netzanschluss ⁴⁾	VDE-AR-N 4105 / VDE 0126-1-1 A1:2012 / BDEW MS- Richtlinie / CEI 0-21 / CEI 0-16 / RD 661 / RD 1699 / G59/3 / G83/2 / PPC Guide / C10/11 / EN 50438 / AS 4777			
	Gerätesicherheit		IEC / EN 6	2109-1/-2	
Schnittstellen	Datenkommunikation	RS485 / Ethernet			
	Statusmeldekontakt	Stecker M12 mit Relais als Öffner/Schließer			hließer
	Anschluss externe Netz- überwachung	Stecker M12			
Gewicht & Abmes-	Gewicht	39 kg	39 kg	42 kg	42 kg
sungen	Abmessungen in mm (B x H x T)	550 x 750 x 200			
Garantie	Standard 5 Jahre / Verlängerung auf 10, 15, 20 oder 25 Jahre möglich				
4) (" - AO AL					

1) für AC-Nennleistung

2) max. 700 V bei externer Leistungsbegrenzung 3) kontaktieren Sie uns, falls der Montageort höher liegt 4) Zertifikate nicht für alle Modelle verfügbar. Details unter <u>www.solarmax.com</u>

Länderspezifische Einstellungen 11.1

Die werkseitigen länderspezifischen Einstellungen sind in der Technischen Information "Länderspezifische Funktionen und Parameter - Werkseinstellungen" einsehbar. Dieses Dokument können Sie von unserer Internetseite herunterladen: www.solarmax.com/de/ downloads/swr/mt-serie.



Wirkungsgradverlauf SolarMax 15MT3 11.2

Temperaturabhängige Leistungsreduktion (Power Derating) 11.3

1.2 1.0 Normierte Leistung Pac/Pac max 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -5 0 5 10 -20 -15 -10 15 25 30 35 40 45 50 55 60 20 Umgebungstemperatur [°C]

SM6MT2 / SM8MT2 / SM10MT2

65





SM15MT2 / SM15MT3



12 Zubehör und Optionen

Zubehör/Option	Beschreibung
MaxTalk 2	Kostenlose Kommunikations- und Servicesoftware zur lokalen Überwa- chung der PV-Anlage.
MaxTalk 2 Pro	Professionelle Version von MaxTalk für die Konfiguration von Wechsel- richtern. Die Bedienungsanleitung "SolarMax MT-Serie-Parameter- konfiguration mit MaxTalk 2 Pro" können Sie von unserer Internetseite herunterladen; <u>www.solarmax.com</u> (Bereich "Downloads").
MaxWeb xp	MaxWeb xp ist gleichzeitig Datenlogger, Überwachungseinheit und Webserver. Für alle, die ihre PV-Anlage zuverlässig und professionell überwachen und kontrollieren wollen, ist MaxWeb xp die ideale Lösung.
MaxWeb Portal	Das MaxWeb Portal ist die ideale Ergänzung zum Datenlogger MaxWeb xp. Mit dem MaxWeb Portal haben Sie von jedem Internetzugang aus Zugriff auf die Daten Ihrer PV-Anlage. Das MaxWeb Portal bietet vielfältige grafische und tabellarische Möglichkeiten für die Auswertung der Betriebsparameter Ihrer PV-Anlage.
MaxMonitoring	Mit der kostenlosen Software MaxMonitoring können Sie sich jederzeit von zu Hause aus die Leistungsdaten Ihrer PV-Anlage anzeigen lassen. MaxMonitoring ist als PC-, MacOS- und als Linux-Version sowie als App für Android und iOS erhältlich.
MaxMeteo	Einheit zur Erfassung von Einstrahlungsdaten und der Zelltemperatur von PV-Modulen
MaxCount	Einheit zur Erfassung von Zählerständen mit S0 – Schnittstelle
MaxDesign	Kostenlose Software für die Dimensionierung der PV-Anlage.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.solarmax.com.

13 Garantie

Allgemeine Garantiebedingungen für SolarMax Produkte

SolarMax Produktions GmbH (nachstehend SOLARMAX) garantiert die einwandfreie Funktion und Mangelfreiheit ihrer SolarMax-Geräte für eine bestimmte, geräteweise festgelegte Garantiedauer. Diese Garantiedauer kann mittels Garantieverlängerung entsprechend den Voraussetzungen dieser Garantiebedingungen verlängert werden.

Diese Herstellergarantie existiert neben gesetzlichen Gewährleistungspflichten des Verkäufers. Wo inhaltlich überschneidend, gehen die Ansprüche aus der Herstellergarantie, soweit gesetzlich zulässig, den Ansprüchen aus Gewährleistung vor. Für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer.

1. Grundgarantie BASIC

Die Basic-Garantieleistungen werden nur in den von SOLARMAX zum Zeitpunkt der Installation freigegebenen Ländern kostenlos erbracht. Bitte klären Sie dies mit Ihrem Händler ab. Eine aktuelle Liste dieser Länder finden Sie in der Anlage oder auf unserer Homepage. Gerne schicken wir Ihnen diese Liste, sollte Ihnen diese nicht vorliegen.

a) Garantiedauer BASIC

Stringwechselrichter:

 60 Monate ab Kaufdatum, jedoch max. 72 Monate nach Auslieferung des Geräts durch SOLARMAX

Zentralwechselrichter:

- Serien C/S/TS/TS-SV: 24 Monate ab Kaufdatum, jedoch max. 30 Monate nach Auslieferung des Geräts durch SOLARMAX
- Serie RX: 60 Monate ab Kaufdatum, jedoch max. 66 Monate nach Auslieferung des Geräts durch SOLARMAX

Zubehör:

- 24 Monate ab Kaufdatum, jedoch max. 30 Monate nach Auslieferung des Geräts durch SOLARMAX
- Anschluss-Box 32HT2: 60 Monate ab Kaufdatum, jedoch max. 72 Monate nach Auslieferung des Geräts durch SOLARMAX

Abweichende schriftliche Zusagen von SOLARMAX gehen vor.

b) Garantieumfang BASIC

Weist ein Gerät innerhalb der Garantiedauer einen Mangel oder eine Funktionsstörung auf und werden die untenstehenden Bedingungen zur Geltendmachung der Garantie eingehalten, wird das Gerät oder Geräteteile, sofern dies nicht unverhältnismäßig oder unmöglich ist, durch SOLARMAX nach ihrer Wahl innerhalb einer angemessenen Frist wie unten dargestellt kostenlos repariert oder ausgetauscht.

Kostenloser Austausch: Enthalten ist die Bereitstellung von gleichwertigen Austauschgeräten oder -teilen, welche Zug um Zug gegen Rückgabe der defekten Geräte oder -teile abgeholt oder mit Auftrag auch geliefert werden können. Kostenlose Vor-Ort-Reparatur: Enthalten sind Materialkosten sowie Arbeits- und Reisekosten des SOLARMAX Personals oder von SOLARMAX autorisiertem Personal, soweit dieses von SOLARMAX zum Einsatzort geschickt wurde.

Darüber hinausgehende Ansprüche, insbesondere auf Ersatz der durch den Mangel des Geräts begründeten unmittelbaren oder mittelbaren Schäden oder die durch den Ein- und Ausbau entstandenen Kosten oder entgangener Gewinn, sind nicht durch die Garantie gedeckt.

2. Sicherstellung von Reparatur und Austausch

SOLARMAX wird während der Garantiedauer Reparaturmaterial und Austauschgeräte nach eigenem Ermessen verfügbar halten. Falls Reparaturmaterial oder Austauschgeräte für bestimmte Geräte nicht mehr vorhanden sind, gilt Folgendes:

SOLARMAX ist befugt, das auszutauschende Gerät mit einem vergleichbaren Gerät gleicher oder höherer Leistung zu ersetzen. Allenfalls notwendige technische Anpassungen im Ersatzgerät für die Installation eines solchen Ersatzgeräts werden bis zu einem Betrag in Höhe von 10 % des Listenpreises des Ersatzgeräts für Zeitaufwand und Material durch die Garantie gedeckt. Nicht abgedeckt durch die Garantie sind der allenfalls erforderliche Austausch und Anschluss von Peripheriegeräten sowie andere allenfalls notwendige Anpassungen der Umgebungseinrichtungen des Wechselrichters (wie etwa Stromkabel, Ventilations- und Sicherheitseinrichtungen). SOLARMAX wird sich jedoch redlich darum bemühen, den Anpassungsaufwand zu minimieren.

Falls kein Reparaturmaterial mehr mit vertretbarem Aufwand erhältlich ist, ist SOLARMAX befugt, das defekte Gerät auszutauschen. In diesem Fall gelten die obengenannten Bestimmungen zum Austausch.

3. Garantiedauer bei Gerätereparaturen/Geräteaustausch

Im Falle der Reparatur oder des Austauschs von Geräten im Rahmen der Garantie gilt für das reparierte/ausgetauschte Gerät die verbleibende Garantiedauer des ursprünglichen Geräts.

4. Ausschluss der Garantieleistungen

Insbesondere in folgenden Fällen entfällt der Garantieanspruch:

- Bei Transportschäden oder Einwirkungen von außen
- Nach selbst oder von nicht durch SOLARMAX autorisiertem Personal durchgeführten Eingriffen, Änderungen oder Reparaturen
- Bei Nichtbeachtung der Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitungen
- Bei nicht konformen Umgebungsbedingungen (z.B. unzureichende L
 üftung, Feuchtigkeit, Staubbelastung, etc.)
- Bei höherer Gewalt (z.B. Blitzschlag, Überspannung, Wasserschäden, Feuer etc.)

Nicht durch die Garantie gedeckt sind Verschleißteile, insbesondere Sicherungen und Überspannungsschütze.

5. Geltendmachung der Garantie

Für die Geltendmachung der Garantie muss mit der SOLARMAX Hotline telefonisch oder schriftlich Kontakt aufgenommen und deren Anweisungen genau befolgt werden. Die Hotline Nummer für ihr Land finden Sie auf unserer Homepage. Bitte halten Sie dafür die Seriennummer, die Artikelbezeichnung, eine kurze Beschreibung des Defekts und den Kaufbeleg bereit. Vom Käufer oder Dritten durchgeführte Arbeiten zur Behebung von Garantiefällen ohne vorherige Abstimmung und Genehmigung durch SOLARMAX werden nicht erstattet.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorgehensweise behält sich SOLARMAX vor, die Erbringung der Garantieleistung abzulehnen.

6. Garantieausschluss

SOLARMAX behält sich das Recht vor, die Garantie vorübergehend oder endgültig auszuschließen, wenn die Parameter der Anlage eine einwandfreie Funktion der Geräte nicht zulassen (beispielweise bei Vorliegen einer unter Ziffer 4 genannten Parameter). Der Garantieausschluss kann in Abstimmung mit SOLARMAX aufgehoben werden. Dazu bedarf es einer schriftlichen Bestätigung seitens SOLARMAX, dass die Garantiebedingungen wieder wirksam sind.

7. Garantieverlängerung

Für Geräte mit der Grundgarantie BASIC kann die Dauer der Garantie mittels Erwerb einer Garantieverlängerung innerhalb der nachfolgenden Fristen verlängert werden. Sie kann für gewisse Geräte auch nur auf die Erbringung von limitierten Leistungen abgeschlossen werden. Die verfügbaren Verlängerungen je Gerät finden Sie auf unserer Homepage. Der Erwerb einer Garantieverlängerung wird von SOLARMAX durch ein Garantiezertifikat (Seriennummer des Produktes) bestätigt. Bei einem eventuellen Austausch wird dieses Zertifikat nicht auf die neue Seriennummer angepasst. Die Garantieverlängerung bleibt dadurch unberührt.

a) Fristen zum Abschluss der Garantieverlängerung

Stringwechselrichter/Anschluss-Box 32HT2: Die Verlängerung der Garantie kann innerhalb von 60 Monaten nach Kauf, spätestens jedoch innerhalb von 72 Monaten nach Auslieferung des Geräts durch SOLARMAX beantragt werden.

Zentralwechselrichter: Die Verlängerung der Garantie kann innerhalb von 3 Monaten nach Kauf, spätestens jedoch innerhalb von 12 Monaten nach Auslieferung des Geräts durch SOLARMAX beantragt werden.

b) Umfang der Garantieverlängerung

Die Garantieverlängerung beinhaltet sämtliche Leistungen der Grundgarantie Basic.

c) Abschluss der Garantieverlängerung

Voraussetzung für den Erwerb einer Garantieverlängerung ist das Einreichen eines komplett ausgefüllten Garantieverlängerungsformulars. Erst mit schriftlicher Bestätigung durch SOLARMAX, dem Erhalt des Garantiezertifikats und der Zahlung durch den Kunden ist die Garantieverlängerung gültig abgeschlossen.

Abweichende schriftliche Zusagen von SOLARMAX gehen vor.

8. Bedingungen nach Ablauf der Garantie

Die Kosten für Reparatur und Austausch nach Ablauf der Garantiedauer werden nach Aufwand berechnet. Die Reparatur- und Austauschfähigkeit über die Garantiedauer hinaus wird von SOLARMAX nach freiem Ermessen sichergestellt.

9. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Anwendbar ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland, ausschließlicher Gerichtsstand ist Augsburg / Deutschland, sofern dies gesetzlich zulässig ist.

Anlage Länderliste:

Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Liechstenstein, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

(Stand 10/2015 – Änderungen vorbehalten)

Notizen

SolarMax Service Center

Auf unserer Website finden Sie alle Kontaktinformationen: www.solarmax.com/de/services-garantie www.solarmaxservice.com

Hotline:

DE	+49	3733	507840

- CH +41 315281165
- ES + 34 93 2203859
- GB +44 20 38080346
- IT +39 0418520076
- FR +33 820 420 684
- Fax +49 3733 50784 99
- Mail hotline@solarmax.com

